インクジェット用

つやなしの厚紙(ラッパン)

白色度が高く、写真もイラストも美しく表現。 コシのあるしっかりとした厚みO.22mm。

- ●O.22mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POPやペーパークラフト、カレンダー・カードやカタログ、メニューなどにも最適。
- ●白色度が非常に高く、写真やイラストなどを鮮明でクリアに美しく表現。
- ●4,800~1,440dpi(超高解像度~高解像度)での出力に最適。
- ※エプソン全色顔料系インクにも対応していますが、インクの仕様上複数ページの冊子として使用する場合、印刷内容によっては色移りや汚れが生じる恐れがあります。 その際は、用紙の間に紙をはさむなどしてご利用ください。また乾燥が不十分な場合も色移りや汚れが生じやすくなりますので、重ねす十分に乾燥させてください。

ひいとろいがとうかもうな JAWIE LIQIY

-ルハウス(八百屋さん)















素材データを無料でダウンロードできます!

かわいいドールハウスやボッブアップカード、恐竜や昆虫などのベーバークラフトデータが 無料でダウンロードできるほか、用紙に関するお役立ち情報が満載!

http://www.sanwa.co.jp/paper/

使用方法

- 1)この用紙には裏表があります。より白色度の高い面が表面で印刷に適して います。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてく ださい。(裏面では鮮明な発色が得られません。)
- 2) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフ ィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を 1枚セットしておくことをおすすめします。
- -トシートフィーダーでの給紙中、万一2~3枚一緒に給紙されてしまう 場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。また、厚紙 設定のできるプリンタでは、厚紙設定にした方がよい場合があります。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。 その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じ てカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

保管上の注意

- ●使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたします と、反りが発生する可能性があります
- ●印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所 での保管は避けてください。
- ●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- ●開封後はなるべく早めにお使いください。
- ※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。 それ以外の青はご容赦いただきます。
- ※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え その他の補償はご容赦いただきます。
- ※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

使用上の注意

- ●プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱説明書でご確認ください。
- ●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。 万一カールしたら、必ずカールを直して
- から使用してください
- ●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- ブリンタの種類、ブリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像 の精細さが変わることがあります。
- ●用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないよう
- にご注意ください。 ●コピー機、レーザーブリンタ、ドットブリンタ、熱転写ブリンタなどインクジェットプリンタ 以外では使用できません。

品 番― 300-JP006 品 名― ペーパークラフト紙

サィ	ſズ	A4(210x297mm)
入	数	500枚
重	量	166g/m ²
厚	み	0.22mm
白色	速	108%

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社